

金笛短信 U 盘使用说明

一、使用须知：

短息 U 盘支持单个或多个平台同时转发，默认转发到钉钉群，转发到其他群聊需要提前和我们进行沟通，对接的转发平台需要在代码中设备，出厂前烧录到设备中，后续更换转发平台需要把设备寄回重新烧录程序。

二、转发平台配置说明：

1、转发到钉钉群

客户可以自己建群，在群里新建一个自定义机器人，把 WEBHOOK 和加签密钥提供给我们，也可以由我们建群，设备测试没有问题以后，再把群主权限转给用户，然后我们退出群聊

2、转到飞书群和企业微信群

由于飞书群和企业微信群不能完全转让权限，后续有新客户加群有可能加不成功，需要客户自己建群，新建自定义机器人，然后把 WEBHOOK 提供给我们即可。

3、转发到邮箱

需要客户提供两个邮箱，发件箱需要邮箱地址和授权码，收件箱只需要邮箱地址。

三、设备使用说明。

收到设备后，把 SIM 卡插到卡座中，注意插卡方向：芯片朝下，缺口在左上方，然后把设备接到 USB 口上，不限于电脑的 USB 口，只要 USB 口可以给设备供电就可以，上电后等待一分钟，然后给设备的电话号码发短信，设备收到短信后就会转发到配置好的群里。

